

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7011-SC1 成品鞋透水汽試驗機 Shoes Water Vapour Permeability Tester

GB/T 30397-2013

模擬腳在鞋內穿著產生的濕熱水汽被鞋幫、鞋墊、內底等材料吸收並向鞋腔外排出的過程。給封閉的鞋腔內通途一定溫度下產生的具有一定濕度、壓力的水汽，通過測定規定時間內鞋吸收水汽後增加的質量得到整鞋吸濕性；通過測定單位時間內乾燥劑吸收透過鞋幫的水汽後增加的質量得到整鞋的透濕性。

試驗箱	內箱尺寸	425*280*235mm (約28L)
	溫度範圍	常溫~50°C
	控溫精度	±0.5°C (試驗：常溫~40°C時)
	試驗箱加熱絲功率	100W
	測試條件	35±2°C
水汽產生裝置(恆溫恆濕箱)	內箱尺寸	380*280*245mm
	溫度範圍	常溫+10~50°C
	控溫精度	±0.5°C (試驗時和試驗箱箱內溫度保持一致)
	加熱功率	100W
	加濕方式	超聲波霧化
	濕度範圍	45%RH~95%RH
	濕度控制精度	±0.5%RH (試驗：90%RH時)
矽膠乾燥劑	測試條件	35±2°C · 90±5%RH
	量程	270~300g
壓差感測器	量程	5kPa
	精度	0.005kPa (測試時，鞋腔內水汽與環境大氣的壓力差穩定在0.12±0.02kPa)
稱重裝置	量程	500g
	精度	0.01g
時間設定範圍		0~99h (精度1s)
試樣尺寸範圍		24~27cm (國標) 38~45碼 (國內)
體積		85*68*124cm (W*D*H)
噪音		≤60dB
電源		1φ AC220V 50Hz (依國別或指定)



瞭解更多產品資訊，請登錄我網站 www.gotech.biz